Pleasant Hearth

Warming Your Home. Warming Your Heart.

Wood Stove Blower Installation and Operating Instructions

MODEL #PBAR-2427

Wood Stove Blower Information

This blower is a reciprocating type blower. It is designed to direct heated air radiating from the rear of the stove to the front at a low velocity. DO NOT expect a large volume of air to be felt when standing in front of the stove.

The blower is NOT thermostatically controlled. The blower speed is manually controlled by rotating the speed control knob until the desired speed is achieved. When turned on, the first setting will be “LOW”. “HIGH” setting may be obtained by rotating the speed control knob clockwise. When routing the power cord, be sure that the cord does not come into contact with any hot surface.
Operating Voltage is 110 to 120 VAC at 60 Cycle.

IMPORTANT : When refuelling your stove, turn the blower off for approximately 30 minutes. The stove will require time to reach the required temperature for proper combustion.

IMPORTANT : Ensure the blower and gasket are oriented correctly. The blower wheel and gasket cut-ot must align with the cut-out in the rear heat shield. Fasten the blower and gasket to the rear heat shield using the four (4) screws provided.
DO NOT over tighten screws. Be sure to plug the blower into a 3 prong gounded outlet. DO NOT tamper with the grounding prong on the cord.

⚠WARNING!
DO NOT submerge the blower into any liquids. This will create an electric shock hazard. Disconnect power before installing or servicing unit.

⚠ CAUTION: Extreme caution is necessary when any fan is used by or near children or invalids and whenever the fan is left operating unattended.

For installation with Pleasant Hearth Wood Stove

Installation

The blower is to be installed at the rear of the stove, on the rear heat shield. Align the blower and gasket mounting holes with those on the rear heat shield.



Cleaning

Periodic cleaning of the blower is recommended. Dust or dirt accumulation could significantly restrict airflow. Restriction in airflow will reduce the efficiency of the blower and possibly damage the motor.

Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 877-447-4768 8:30 a.m. – 4:30 pm CST, Monday – Friday.
or email us at customerservice@ghpgroupinc.com

GHP GROUP
6440 W. Howard St.
Niles, IL.
60714-3302

Warranty

LIMITED WARRANTY:

This limited warranty is extended to the original retail purchaser of this product and warrants against any defect in materials and workmanship for a period of one (1) year from the date of retail sale. GHP Group, Inc., at it's option, will either provide replacement parts or replace or repair the unit, when properly returned to the retailer where purchased or one of our service centers as directed by GHP Group, Inc., within one (1) year of retail purchase. (Shipping costs, labor costs, etc. are the responsibility of the purchaser.)

DUTIES OF THE OWNER:

This product must be operated in accordance with the written instructions furnished with this product. This warranty shall not excuse the owner from properly maintaining this product in accordance with the written instructions furnished with this product. A bill of sale, canceled check or payment record must be kept to verify purchase date and establish warranty period. Original carton should be kept in case of warranty return of unit.

WHAT IS NOT COVERED:

1. Damage caused by misuse or use contrary to the owners manual and safety guidelines.
2. Damage caused by a lack of normal maintenance.
3. Use of non-standard parts or accessories.
4. Damage caused in transit. Freight charges on warranty parts or heaters to and from the factory shall be the responsibility of the owner.

This warranty does not imply or assume any responsibility for consequential damages that may result from the use, misuse, or the lack of routine maintenance of this heating appliance. A cleaning fee and the cost of parts may be charged for appliance failures resulting from lack of maintenance. This warranty does not cover claims which do not involve defective workmanship or materials. **FAILURE TO PERFORM GENERAL MAINTENANCE (INCLUDING CLEANING) WILL VOID THIS WARRANTY.**

THIS LIMITED WARRANTY IS GIVEN TO THE PURCHASER IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE REMEDY PROVIDED IN THIS WARRANTY IS EXCLUSIVE AND IS GRANTED IN LIEU OF ALL OTHER REMEDIES. IN NO EVENT WILL GHP GROUP, INC. BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages so the above limitation or exclusion may not apply to you.

CLAIMS HANDLED AS FOLLOWS:

1. Contact your retailer and explain the problem.
2. If the retailer is unable to resolve the problem, contact our Customer Service Dept. detailing the heater model, the problem, and proof of date of purchase.
3. A representative will contact you. DO NOT RETURN THE PRODUCT TO GHP GROUP,INC. unless instructed by our Representative. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state.

TO REGISTER THE WARRANTY ON YOUR HEATER, PLEASE FILL OUT THIS CARD COMPLETELY AND MAIL WITHIN 14 DAYS FROM DATE OF PURCHASE OR REGISTER ON-LINE AT www.ghpgroupinc.com

NAME: _____ PHONE: ( ) _____ EMAIL: _____
ADDRESS: _____ CITY: _____ STATE: _____ ZIP: _____
MODEL: _____ SERIAL #: _____ DATE PURCHASED: _____
DEALER PURCHASED FROM: _____ TYPE OF STORE: _____
CITY & STATE WHERE PURCHASED: _____ PRICE PAID: _____

Please Take a Minute To Give Us Your Answers To The Following Questions.

All Responses Are Used Solely For Market Research And Are Held In Strict Confidence.

Who primarily decided this purchase? ☐ Male ☐ Female ☐ 18-24 ☐ 25-39 ☐ 40-59 ☐ 60 and over
Purpose of Purchase? _____
Do you own any other portable heaters? ☐ Yes ☐ No If yes, type_____brand_____
How do you intend to use your new heater? ☐ Construction Site ☐ Farm ☐ Warehouse/Commercial ☐ Garage/Outbuilding ☐ Other
How did you become aware of this heater? ☐ In-Store Display ☐ Newspaper Ad ☐Magazine Ad ☐ Friend/Relative
☐ TV Commercial ☐ Store Salesperson ☐ Other _____
What made you select this heater? ☐ Style ☐ Size/Portability ☐ Price ☐ Package ☐ Brand ☐ Other _____
Do you: ☐ own ☐ rent Would you recommend this heater to a friend? ☐ Yes ☐ No
Please give us your comments:_____

THANK YOU FOR COMPLETING THIS FORM!
Information will be held confidential.

WARRANTY REGISTRATION

IMPORTANT: We urge you to fill out your warranty registration card within fourteen (14) days of date of purchase. You can also register your warranty on the internet at www.ghpgroupinc.com. Complete the entire serial number. Retain this portion of the card for your records.

GHP Group, Inc.
6440 W Howard St
Niles, IL 60714-3302

Tel: (877) 447-4768
www.ghpgroupinc.com

SAVE THIS CARD!

Place
Postage
Stamp
Here

GHP Group, Inc.
6440 W Howard St
Niles, IL 60714-3302

Pleasant Hearth

Warming Your Home. Warming Your Heart.

Ventilador de Estufa para Madera Madera
Instalación e Instrucciones de Operación

MODELO #PBAR-2427

Ventilador de Estufa para Madera
El ventilador es del tipo de motor alternativo, Se ha diseñado para que el aire caliente que genera la parte trasera de la estufa se dirija hacia el frente a una velocidad baja. NO espere sentir un gran caudal de aire si se para frente a la estufa.

El ventilador NO está controlado mediante un termóstato. La velocidad del ventilador se controla manualmente girando el botón de control de velocidad hasta que se logra la velocidad deseada. El primer punto que se alcanza al encenderlo será “LOW” (baja). Si desea una velocidad menor, siga girando el botón en el sentido de las manecillas del reloj hasta alcanzar el punto “HIGH” (alta). El voltaje de operación es de 110 a 120 VCA, a 60 Hz.

IMPORTANTE : Durante la carga de combustible apague el ventilador por unos 30 minutos. Para que la estufa llegue a la temperatura apropiada para la combustión será necesario que pase un rato.

IMPORTANTE : Cerciórese que el ventilador y la empaquetadura quedaron alineados correctamente. El recorte de la empaquetadura y la rueda del ventilador deben alinearse con el recorte en la pantalla térmica trasera. Utilizando los 4 tornillos provistos, sujete el ventilador a la pantalla térmica. NO apriete demasiado los tornillos. Enchufe el ventilador a un tomacorriente eléctrico de 3 vías conectado a tierra. NO interfiera con la púa de tierra del enchufe.

⚠ ADVERTENCIA!
NO sumerja el ventilador en ningún líquido. Hay el riesgo de un choque eléctrico. Siempre desconecte el ventilador antes de limpiarlo o darle mantenimiento.

⚠ PRECAUCIÓN : Se debe tener extrema precaución cuando niñ os o personas discapacitadas usen un ventilador o cuando se use cerca de ellos, y siempre que el alentador se deje funcionando sin vigilancia.

Para ser instalado con una Estufa para Madera Pleasant Hearth

Instalación
El ventilador deberá instalarse en la pantalla térmica trasera, en la parte de atrás de la estufa. Se deben alinear correctamente los orificios para montaje del ventilador y de la empaquetadura con aquellos en la pantalla térmica trasera.



Limpieza
Es recomendable limpiar el ventilador con regularidad. La acumulación de polvo o suciedad puede reducir el caudal del aire en forma significativa. La restricción del caudal pudiera reducir la eficiencia del ventilador y, posiblemente hasta dañar el motor.

¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, comuníquese con nuestro departamento de Servicio al Cliente llamando al 877-447-4768, de 8:30 a.m. a 4:30 p.m. hora central estándar, de lunes a viernes, o envíenos un correo electrónico a customerservice@ghpgroupinc.com.

GHP GROUP
6440 W. Howard St.
Niles, IL.
60714-3302

Garantía

GARANTÍA LIMITADA:
Esta garantía limitada se extiende al comprador original al por menor de este conjunto de leños a gas de tiro natural y garantiza contra cualquier defecto en materiales y mano de obra durante un periodo de un (1) año a partir de la fecha de venta al por menor. GHP Group, Inc., a su opción, proporcionará piezas de reemplazo o reparará la unidad cuando sea devuelta apropiadamente a la tienda minorista donde se compró o a uno de nuestros centros de servicio como lo indica GHP Group, Inc., dentro de un (1) año a partir de la compra al por menor. (Los costos de envío, costos de mano de obra, etc. son responsabilidad del comprador.)

DEBERES DEL PROPIETARIO:
Este aparato de calefacción debe ser operado de acuerdo con las instrucciones escritas proporcionadas con este calefactor. Esta garantía no excusa al propietario de darle mantenimiento apropiado a este calefactor de acuerdo con las instrucciones escritas proporcionadas con este calefactor. Debe conservarse un recibo, cheque cancelado o registro de pago para comprobar la fecha de compra y establecer el periodo de la garantía. Debe conservarse la caja original en caso de retorno de garantía de la unidad.

LO QUE NO ESTÁ CUBIERTO:
1. Daños que resulten del uso de combustible inapropiado.
2. Daños causados por mal uso o uso contrario al manual de propietario y pautas de seguridad.
3. Daños causados por falta de mantenimiento normal.
4. Uso de piezas o accesorios no estándar.
5. Daños causados durante el tránsito. Los cargos por flete sobre las piezas de la garantía o calefactores hacia y desde la fábrica serán responsabilidad del propietario.

Esta garantía no implica ni asume ninguna responsabilidad por daños consecuentes que puedan resultar del uso, mal uso o falta de mantenimiento rutinario de este aparato de calefacción. Se puede cargar un cargo por limpieza y el costo de las piezas para fallas del aparato que resulten de la falta de mantenimiento. Esta garantía no cubre reclamos que no involucren mano de obra o materiales defectuosos. **NO REALIZAR EL MANTENIMIENTO GENERAL (INCLUYENDO LA LIMPIEZA) ANULARÁ ESTA GARANTÍA.**

ESTA GARANTÍA LIMITADA SE LE DA AL COMPRADOR EN LUGAR DE TODAS LAS OTRAS GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO PERO NO LIMITADAS A LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. LA REPARACIÓN PROPORCIONADA EN ESTA GARANTÍA ES EXCLUSIVA Y SE OTORGA EN LUGAR DE TODAS LAS OTRAS REPARACIONES. EN NINGÚN CASO GHP GROUP, INC. SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO INCIDENTAL O CONSECUENTE.

Algunos estados no permiten limitaciones sobre cuánto debe durar una garantía, por lo tanto las limitaciones anteriores podrían no aplicar a usted. Algunos estados no permiten la exclusión o la limitación de los daños incidentales o consecuentes, por lo tanto, es posible que la exclusión o las limitaciones antes indicadas no correspondan a usted.

LOS RECLAMOS SE MANEJAN COMO SIGUE:
1. Póngase en contacto con su tienda minorista y explique el problema.
2. Si la tienda minorista no puede resolver el problema, póngase en contacto con el Departamento de Servicio al Cliente detallando el modelo del calefactor, el problema y la prueba de la fecha de compra.
3. Un representante se pondrá en contacto con usted. NO DEVUELVA EL CALEFACTOR A GHP GROUP, INC. a menos que se lo indique nuestro representante. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y también puede tener otros derechos que varían de un estado a otro.

PARA REGISTRAR ESTA GARANTÍA SOBRE SU CALEFACTOR, LLENE ESTA TARJETA POR COMPLETO
Y ENVÍELA POR CORREO 14 DÍAS DESPUÉS DE LA FECHA DE COMPRA O REGÍSTRESE EN LÍNEA EN www.ghpgroupinc.com

NOMBRE _____ TELÉFONO: ( ) _____ CORREO ELÉCTRONICO: _____
DIRECCIÓN: _____ CIUDAD: _____ ESTADO: _____CÓDIGO POSTAL: _____
MODELO: _____ No. DE SERIE: _____ FECHA DE COMPRA: _____
TIENDA MINORISTA DE LA COMPRA: _____ TIPO DE TIENDA:_____
CIUDAD Y ESTADO DONDE SE HIZO LA COMPRA: _____ PRECIO PAGADO: _____

Por favor, tómese un minuto para darnos sus respuestas a las siguientes preguntas.

Todas las respuestas serán usadas únicamente para investigación de mercado y serán mantenidas en estricta confidencialidad.

¿Quién decidió principalmente esta compra? Masculino Femenino 18-24 25-39 40-59 60 y más
¿Propósito de la compra? _____
¿Posee otro calefactor portátil? Sí No Si la respuesta es Sí, tipo_____ marca_____
¿Cómo pretende usar su nuevo calefactor? Sitio de construcción Granja Bodega/Comercial Garaje/Construcción anexa otro
¿Cómo se dio cuenta de este calefactor? Exhibidor de la tienda Anuncio de periódico Anuncio de revista Amigo/Pariente
Comercial de TV Vendedor de la tienda otro_____
¿Qué lo hizo elegir este calefactor? Estilo Tamaño/Portabilidad Precio Empaque Marca Otro _____
Usted: posee alquila ¿Le recomendaría este calefactor a un amigo? Sí No
Por favor, denos sus comentarios:_____

¡GRACIAS POR LLENAR ESTE FORMULARIO!
La información se mantendrá confidencial.

REGISTRO DE LA GARANTÍA

IMPORTANTE: Le urgimos que llene su tarjeta de registro de la garantía en el plazo de catorce (14) después de la fecha de compra También puede registrar su garantíaen internet en www.ghpgroupinc.com. Complete el número de serie. Conserve esta porción de la tarjeta para sus registros.

GHP Group, Inc.
6440 W Howard St
Niles, IL 60714-3302

Tel: (877) 447-4768
www.ghpgroupinc.com

¡GUARDE ESTA TARJETA!

Coloque la estampilla postal

GHP Group, Inc.
6440 W Howard St
Niles, IL 60714-3302

Pleasant Hearth

Warming Your Home. Warming Your Heart.

Ventilateur pour Poêle à Bois
Instructions d'Installation et Opération

MODÈLE #PBAR-2427

Information du Ventilateur pour Poêle à Bois

Ce ventilateur fait circuler l'air chauffé à faible vitesse depuis l'arrière du poële vers l'avant du poële. Une personne qui se tient devant le poële ne doit pas s'attendre à percevoir un débit d'air élevé.

Le ventilateur n'est pas commandé par un thermostat. Un bouton rotatif permet de sélectionner manuellement la vitesse de rotation du ventilateur. La première position du bouton de sélection correspond à la Basse vitesse. La rotation du bouton dans le sens horaire donne accès à la vitesse HAUTE. Le ventilateur est alimenté sous 110-120 VCA (60 Hz).

IMPORTANT : Lors d'un chargement de combustible dans le poële, arrêter le ventilateur pour environ 30 minutes. Pour une bonne combustion, il faut que la température atteigne le niveau adéquat dans le poële.

IMPORTANT : Veiller à orienter correctement le ventilateur et le joint. Aligner la turbine du ventilateur et l'ouverture découpée dans le joint avec l'ouverture découpée dans le panneau d'écran thermique arrière. Fixer le ventilateur et le joint sur le panneau d'écran thermique avec les 4 vis fournies. NE PAS SERER EXCESSIVEMENT LES VIS. Brancher le ventilateur sur une prise de courant reliée à la terre (3 alvéoles). NE PAS modifier la configuration de la fiche de branchement.

⚠ Avertissement!
Ne jamais immerger le ventilateur dans un liquide; ceci susciterait un risque de choc électrique. Débrancher le ventilateur avant toute opération de nettoyage ou d'entretien.

⚠ MISE EN GARDE : Faites preuve d'une extrême prudence lorsqu'un ventilateur est utilisé par ou à proximité des enfants ou des personnes handicapées et lorsque vous laissez le ventilateur en fonction sans surveillance.

Pour être installé avec un Poêle à Bois Pleasant Hearth

Installation

On doit installer le ventilateur à l'arrière du poële, sur le panneau d'écran thermique. Aligner les trous de montage du ventilateur et du joint avec les trous du panneau d'écran thermique.



Nettoyage

On recommande un nettoyage périodique du ventilateur. Une accumulation de poussière ou débris peut réduire considérablement le débit d'air; ceci dégraderait l'efficacité de l'appareil et pourrait faire subir des dommages au moteur.

Des questions, des problèmes, des pièces manquantes? Avant de retourner l'article au détaillant, appelez notre service à la clientèle au 877 447 4768, entre 8 h 30 et 16 h 30, HNC, du lundi au vendredi, ou envoyez-nous un courriel à l'adresse suivante : customerservice@ghpgroupinc.com.

GHP GROUP
6440 W. Howard St.
Niles, IL.
60714-3302

Garantie

GARANTIE LIMITÉE:

Cette garantie limitée est étendue à l'acheteur au détail original de ce produit et protégé contre tout défaut dans les matériaux, et dans la fabrication pour la période d'une année de la date de la vente au détail. GHP Group Inc., à leur option, vont soit fournir des pièces de remplacement ou vont remplacer ou réparer l'unité, quand proprement retourné au détaillant ou acheté, où a un de nos centre de service, comme indiqué par GHP Group Inc., dans la période d'une année de la vente au détail. (Cout de livraison, cout de travail, etc., sont la responsabilité de l'acheteur)

DEVOIR DU PROPRIÉTAIRE:

Produit doit être opéré selon les instructions écrites fournie avec ce produit. Cette garantie n'excusera pas le propriétaire de proprement maintenir ce produit. L'acte de vente, chèque annulé, ou record du paiement doit être gardé pour vérifier la date d'achat et pour, établir la période de garantie. Le carton original devrait être gardé en cas de retour de l'unité, couverte par la garantie.

CE QUI N'EST PAS COUVERT:

1. Dommage causé par le mauvais usage ou usage, contraire au manuel du propriétaire et aux guides de sécurité.
2. Dommage cause par un manque d'entretien normal
3. Utilisation de pièces non-standard ou accessoires
4. Dommage cause en transit. Frais de marchandises sur les pièces de garantie ou chaufferettes, pour l'aller et au retour de l'usine va être la responsabilité du propriétaire.

Cette garantie n'implique pas ou assume aucune responsabilité pour les dommages causés par l'usage, par le mauvais usage, ou par la manqué d'entretien routine, de cet appareil à chauffer. Un fris pour le nettoyage et un cout pour les pièces pourra être chargé pour les pannes d'appareil résultant d'une manque d'entretien. Cette garantie ne ouvre pas de demandes d'indemnisation, qui n'entraine pas la fabrication ou les matériaux. **LE MAINTIENT GÉNÉRAL (INCLUANT LE NETTOYAGE), QUI N'EST PAS EFFECTUÉ RENDERA CETTE GARANTIE NULLE.**

CETTE GARANTIE LIMITÉE EST DONNÉ À L'ACHETEUR AU LIEU DE TOUTES AUTRES GARANTIES EXPRIMÉES OU TACITES, Y COMPRIS MAIS PAS LIMITÉ AUX GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE D'ADAPTATION POUR UN BUT PARTICULIER. LE REMÈDE FOURNIT DANS CETTE GARANTIES EST EXCLUSIVE ET EST ACCORDÉE AU LIEU DE TOUT AUTRES REMÈDES. DANS AUCUN CAS SERA GHP GROUP, INC. RESPONSABLE POUR DES DOMMAGES ACCIDENTELS OU CONSÉCUTIFS.

Certains états ne permettent pas de limiter la durée de garanties tacites et par conséquent, la présente limitation peut ne pas s'appliquer. Certains états n'autorisent pas l'exclusion ni la restriction des dommages indirects ou accessoires, par conséquent ces restrictions ou exclusions précédents peuvent ne pas s'appliquer.

DEMANDE D'INDEMNISATION SERA GÉRÉÉ COMME DE SUITE:

1. Contactez votre détaillant et expliquez leur votre problème.
2. Si le détaillant est incapable de résoudre le problème, contactez notre département de service à la clientèle, et détaillez le modèle de chaufferette, le problème et la preuve de la date d'achat.
3. Un représentant(e) vous contactera. NE PAS RETOURNER LE PRODUIT À GHP GROUP, INC. à moins qu'instruit par notre représentant (e). Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous aurez peut être d'autres droits qui pourront varier d'état en état.

POUR ENRÉGISTRER VOTRE GARANTIE SUR VOTRE CHAUFFERETTE' VEUILLES
REMPLIR CETTE CARTE AU COMPLET ET POSTEZ-LA DÈS LES 14 JOURS DE LA DATE D'ACHAT
OU ENRÉGISTRER EN LIGNE À www.ghpgroupinc.com

NOM:_____ TÉLÉPHONE: ( )_____ COURRIEL:_____
ADRESSE:_____ VILLE:_____ ÉTAT:_____ CODE ZIP:_____
MODÈLE:_____ # DE SÉRIE:_____ DATE ACHETÉ:_____
MARCHAND OU ACHETÉ: _____ TYPE DE MAGASIN: _____
VILLE ET ÉTAT OU ACHETÉ:_____ PRIX PAYÉ:_____

Veuillez prendre une minute pour nous donner vos réponses aux questions suivantes.

Toutes réponses sont utilisées seulement pour des études de recherches et sont tenues dans des confiances strictes.

Qui a premièrement décidé, sur cet achat? ☐Mâle ☐Femelle ☐18-24 ☐25-39 ☐40-59 ☐60 et plus
But de cet achat?_____
Possédez-vous autres chaufferettes portables? ☐Oui ☐Aucun Si oui, let type_____marque_____
Comment utiliserez-vous votre nouvelle chaufferette? ☐Site de construction, ☐Ferme, ☐Entrepôt, ☐Garage Commercial, ☐Dépendance, ☐autre
Comment avez-vous rendu compte de chaufferette? ☐Étalage de magasin, ☐Publicité dans un journal, ☐Publicité dans une revue, ☐Ami(e), ☐Famille , ☐Publicité à la télé, ☐Vendeur(euse) dans un magasin commercial, ☐autre
Qu'est-ce qui vous a fait choisir cette chaufferette?☐Style, ☐Grandeur, ☐Portabilité, ☐Prix, ☐Emballement, ☐Marque, ☐autre
Vous possédez ou louez? Recommanderiez-vous cette chaufferette à un ami(e)? ☐Oui ☐Non
Veuillez nous vos commentaires:_____

MERCI D'AVOIR COMPLETER CE FORMULAIRE.
L'information sera garder en confiance.

ENREGISTREMENT DE LA GARANTIE

IMPORTANT: Nous vous conseillons fortement de remplir la carte d'enregistrement au cours des quatorze (14) journées suivant la date de l'achat. Vous pouvez aussi enregistrer la garantie en ligne au: www.ghpgroupinc.com. Écrivez le numéro de série. Gardez cette partie de la carte pour vos dossiers.

GHP Group, Inc.
6440 W Howard St
Niles, IL 60714-3302

Tel: (877) 447-4768
www.ghpgroupinc.com

CONSERVEZ CETTE CARTE!

Place
Postage
Stamp
Here

GHP Group, Inc.
6440 W Howard St
Niles, IL 60714-3302